

T-Connector Wiring Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 2006-07 Chevrolet HHR

Kit Includes:
 (1) Wiring Harness
 with 4-Flat Connector
 (1) 6" Cable Tie
 (1) #10 Self Tapping Screw

© 2004 Electrical Products Co.

T-Connector Wiring Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read instructions thoroughly before beginning.

2. Open the rear hatch and locate both of the wiring access side panels located in the cargo area of the vehicle. Carefully remove the foam insulation liner from each side to access the mating connectors. **Note** (There are two sets of taillight connectors use the top set of connectors to mate with the T-Connector)

3. Beginning on the drivers side, unplug the taillight connectors, while being careful not to break the locking tabs. Inspect the connectors for dirt & debris and clean if necessary. Plug the T-Connector ends containing the **Yellow** wire into the vehicle harness connectors until they lock into place. Take care not to damage the locking tabs.

4. Locate an appropriate position on the vehicle frame to attach the White wire containing the ground ring. Drill a 3/32" hole and attach the T-Connectors White wire with the ring terminal to the vehicle using the #10 screw provided.

Caution: Do not drill into any exposed surfaces or through the vehicle body.

5. Pull up the cargo floor panel, and remove the cargo tray by unscrewing the spare tire retaining nut. Remove the cargo tray and set aside. Route the T-Connector containing the **green** wire behind and under the trim panel, along the vehicle floor near the spare tire to behind the trim panel to the wiring connector access area.

6. Repeat step 3 for the passenger side, using the T-Connector containing the Green wire.

Caution: Make sure to avoid areas that could cut, pinch or burn the wires when routing the harness across the vehicle.

7. Confirm correct operation with a test light or by using a trailer.

8. Replace the foam insulation liners and wiring access panels, cargo tray, spare tire retaining nut & cargo floor panel removed during installation.

9. Store 4 flat connector in rear cargo area when not in use.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Español:

1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.

1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.

2. Abra la portilla posterior y sitúe ambos paneles laterales del acceso situados en el área de cargo del vehículo. Quite cuidadosamente el trazador de líneas del aislamiento de la espuma de cada lado para tener acceso a los conectores de acoplamiento.

OBSERVE (hay dos sistemas de conectores de la luz trasera utiliza el sistema superior de conectores para acoplarse con el T-Conector.)

3. Comenzando por el lado de los conductores, desenchufe los conectores de la luz trasera, mientras que teniendo cuidado de no romper las lengüetas de fijación. Examine los conectores para saber si hay suciedad y ruina y limpie en caso de necesidad. Tape los extremos del T-Conector que contienen el alambre amarillo en los conectores del arnés del vehículo hasta que se traban en lugar. Tome el cuidado para no dañar las lengüetas de fijación.

4. Localice una posición apropiada respecto al marco del vehículo para unir el alambre blanco que contiene el anillo de tierra. Perfore un agujero del 3/32" y una el alambre blanco de los T-Conectores con el terminal del anillo al vehículo usando el tornillo #10 proporcionado (**precaución: no perforo en ninguna superficies expuesta o a través del cuerpo del vehículo**)

5. Levante el panel de piso del cargo, y quite la bandeja del cargo desatornillando la tuerca de retención del neumático de repuesto. Quite la bandeja del cargo del thr y póngala a un lado. Encamine el T-Conector que contiene el alambre verde detrás del panel de ajuste, a lo largo del piso del vehículo cerca del neumático de repuesto detrás del panel de ajuste al área del acceso del conector del cableado.

6. Repita el paso 3 para el lado del pasajero, usando el T-Conector que contiene el alambre verde. (**precaución: Cerciórese de evitar las áreas que podrían cortar, pellizcar o quemarse los alambres al encaminar el arnés a través del vehículo.**)

7. Confirme la operación correcta con una luz de la prueba o usando un acoplado.

8. Sustituya los trazadores de líneas del aislamiento de la espuma y los paneles de acceso del cableado, bandeja del cargo, tuerca del neumático de repuesto y panel de piso de retención del cargo quitados durante la instalación.

9. Almacene el conector 4-flat en área de cargo posterior cuando no en uso.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Français

1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.

2. Ouvrez la trappe arrière et plac tous les deux panneaux latéraux d'accès situés dans le secteur de cargaison du véhicule. Enlevez soigneusement le recouvrement d'isolation de mousse de chaque côté pour accéder aux connecteurs joignants. **NOTEZ** (il y a deux ensembles de connecteurs de feu arrière utilisent l'ensemble supérieur de connecteurs pour joindre au T-Connecteur.)

3. En commençant du côté de conducteurs, débranchez les connecteurs de feu arrière, tout en faisant attention à ne pas casser les étiquettes de fermeture. Inspectez les connecteurs pour déceler la saleté et les débris et nettoyez au besoin. Branchez les extrémités de T-Connecteur contenant le fil jaune aux connecteurs de harnais de véhicule jusqu'à ce qu'elles ferment à clef sur l'endroit. Faites attention pour ne pas endommager les étiquettes de fermeture.

4. Localisez une position appropriée sur l'armature de véhicule pour attacher le fil blanc contenant l'anneau au sol. Forez un trou de 3/32" et attachez le fil blanc de T-Connecteurs avec la borne d'anneau au véhicule à l'aide de la vis #10 fournie (attention : ne forez dans aucune surface exposée ou par le corps de véhicule.)

5. Tirez vers le haut le panneau de plancher de cargaison, et enlevez le plateau de cargaison en dévissant l'écrou de retenue de roue de secours. Enlevez le plateau de cargaison de thr et le mettez de côté. Conduisez le T-Connecteur contenant le fil vert derrière le panneau d'équilibre, le long du plancher de véhicule près de la roue de secours à derrière le panneau d'équilibre au secteur d'accès de connecteur de câblage.

6. Répétez l'étape 3 pour le côté de passager, à l'aide du T-Connecteur contenant le fil vert. (attention : Veillez à éviter les secteurs qui pourraient couper, pincer ou brûler les fils en conduisant le harnais à travers le véhicule.)

7. Confirmez l'opération correcte avec une lumière d'essai ou en utilisant un bas de page.

8. Remplacez les recouvrements d'isolation de mousse et les panneaux d'accès de câblage, plateau de cargaison, écrou de roue de secours et panneau de plancher de retenue de cargaison enlevés pendant l'installation.

9. Stockez le connecteur 4-flat dans le secteur de cargaison arrière quand pas en service.